

# Инструкции по применению

## hth Пултестер активный кислород $H_2O_2$ /pH



отсек тестера (с пометкой pH)

### Инструкция по проведению теста:

1. Открыть крышку и сполоснуть ее вместе с Пултестером водой из бассейна (воду рекомендуется брать с глубины 20-30 см).
2. Заполнить Pooltester, поместив его в воду бассейна минимум на 20 см.
3. Добавить одну таблетку «Peroxtest №1» и одну таблетку «Peroxtest №2» в левый отсек.
4. Закрыть крышку и взболтать Пултестер до полного растворения таблеток.
5. Сравнить цвет порученного раствора в левом отсеке с градуированной цветовой шкалой для  $H_2O_2$ .
6. После использования сполоснуть Пултестер водой.
7. Добавить 1 таблетку Phenol Red (фенолфталеин) в левый

### Рекомендуемые значения:

pH = 7 – 7,4

$H_2O_2$  = 30 мг/л

**Внимание!** Реактивы pH и  $chl\text{oge}$  необходимо беречь вдали от детей, так как данные препараты могут представлять собой опасность.